



# HSW-02A

電源ユニット(ACアダプタ)をAC100Vコンセントに接続してください。

電源ユニットのLEDは点灯していますか？

いいえ

診断番号  
0201

電源ユニット故障

はい

- ① 電源ユニットのDCケーブルを溶接機本体に接続してください。
- ② HSW-PC1 をお持ちでもここでは接続しないでください。
- ③ 溶接機本体の電源スイッチをONにしてください。

3色LED緑・黄・赤色は点灯していますか？

いいえ

診断番号  
0202

溶接機本体故障

はい

赤色Trigger LEDは点灯していますか？

はい

診断番号  
0203

溶接機パワー素子故障

いいえ

- ① Pulse width(パルス幅)ボリュームを3時方向に設定してください。
- ② 電極は2本ともワークから離してください(ここでは溶接をしません)

赤色トリガーボタンを押したとき、赤色Trigger LED が点灯しますか？

いいえ

診断番号  
0204

溶接機本体故障

はい

- ① Pulse width(パルス幅)を12時方向(1.5mS)に設定してください
- ② 電極(溶接ペン)をケーブルに接続してください。
- ③ 0.1mm厚程度のニッケル板またはステンレス板の溶接を試みます

赤色トリガーボタンを押して溶接できますか？

いいえ

診断番号  
0205

溶接機本体故障

はい

診断番号  
0206

HSW-PC1を接続すると動作しない

診断番号  
0207

電極・ケーブルに問題がある

診断番号  
0208

その他の問題がある

診断中止

前の文書に戻る



「診断番号」をクリックするとフォームメールが起動しますので、お名前や連絡先などをお知らせください。 追って修理手順・見積等をお知らせいたします。 フォームメールが使用不可の場合は、診断番号を [toiawase@yokodai.jp](mailto:toiawase@yokodai.jp) まで