



HSW-03,03A,04

- ① 電源ユニット(ACアダプタ)をAC100Vコンセントに接続してください。
- ② 電源ユニット(ACアダプタ)を溶接機本体に接続してください。

電源ユニットのLEDは点灯していますか？

いいえ

診断番号
3401

電源ユニット故障

はい

- ① 電源ユニットのDCケーブルを溶接機本体に接続してください。
- ② 溶接機本体の電源スイッチをONにしてください。

溶接機本体の表示パネルは点灯していますか？

いいえ

診断番号
3402

溶接機本体又は電源
ユニット故障

はい

赤色Trigger LEDは点灯していますか？

はい

診断番号
3403

溶接機パワー素子故障

いいえ

- ① 溶接電圧を10Vに、パルス幅を10msに設定してください
- ② 電極は2本ともワークから離してください(ここでは溶接をしません)

赤色トリガーボタンを押したとき、赤色LEDが点灯しますか？

いいえ

診断番号
3404

溶接機本体故障

はい

- ① 溶接電圧を10Vに、パルス幅を2msに設定してください
- ② 0.1mm厚程のステンレス板または通常溶接しているワークの溶接を試みます

赤色トリガーボタンを押して溶接できますか

いいえ

診断番号
3405

溶接機本体故障

はい (下から選択して下さい)

診断番号
3406

モードスイッチや
ボリューム、LCDの動作不良

診断番号
3407

電極・ケーブル
に問題がある

診断番号
3408

その他の問題がある

診断中止

前の文書に戻る



「診断番号」をクリックするとフォームメールが起動しますので、お名前や連絡先などをお知らせください。 追って修理手順・見積等をお知らせいたします。
フォームメールが起動しない場合、診断番号を toiawase@yokodai.jp へお知らせください